



راهنمای نصب سریع سیستم بوکامو

1- از اتصال کلیه سیمها - باتری - قفل و کابلهای موتور به کنترل باکس اطمینان حاصل نمایید

2- کلید تعیین وضعیت سیستم را روی حالت اتوماتیک  قرار دهید جمپر شماره 15 و 16 را قطع نمایید. (شماره های ترمینال کلید را عینا به کنترل باکس متصل نمایید مثال 15 به 15)



3- جمپر برنامه ریزی سیستم را روی حالت چپ قرار دهید

4- درب را بصورت دستی تا انتها باز نمایید

5- برق سیستم را وصل نمایید


6- چراغ آبی روشن میشود کلید ریست را بمدت 5 ثانیه نگه دارید (چراغ آبی شروع به چشمک زدن میکند)

سیستم در صورت وجود قفل آن را چک کرده به آهستگی شروع به بسته شدن میشود در این حالت وزن لتهای درب و میزان بازشو توسط سیستم محاسبه و در حافظه سیستم ذخیره میشود

7- با فشار کلید تست سرعتهای باز و بسته شدن و زمان باز ماندن سیستم را بررسی نمایید

8- با چرخاندن ولومهای تنظیم سرعت در جهت عقربه های ساعت مقادیر را افزایش داده و بصورت دلخواه ذخیره نمایید

9- با فشار کلید تست عملکرد درب را مجددا بررسی نمایید



10- در صورت رضایت از عملکرد سیستم جمپر برنامه ریزی را روی حالت راست قرار دهید

11- درب آماده کار میباشد

نکات مهم :

1- در صورتیکه وزن درب بیشتر از حد قید شده در کاتالوگ سیستم باشد یا نصب مکانیکی سیستم بد بوده و تفلون یا راهنمای کف باعث سخت کارکردن درب باشد سیستم دچار خطا میشود

2- بعد از بسته شدن اولیه درب در مرحله 6 تنظیم سرعتها بمدت 30 ثانیه و برای 5 بار تغییر امکان پذیر است در صورتیکه موفق به انجام تغییرات نشدید از شماره 3 به بعد مراحل را تکرار نمایید

3- چنانچه میزان بازشو سیستم برای دربهای 2 لت متحرک کمتر از 1 متر یا بیشتر از 3 متر باشد راه اندازی سیستم با مشکل مواجه میشود

4- چنانچه میزان بازشو سیستم برای دربهای 1 لت متحرک کمتر از 0/5 متر یا بیشتر از 1/5 متر باشد راه اندازی سیستم با مشکل مواجه میشود

5- در صورتیکه جمپر برنامه ریزی روی حالت راست قرار داشته باشد تغییر ولومهای سیستم هیچ تاثیری بر عملکرد سیستم ندارد

6- در صورت استفاده از قفل الکترومکانیکی قبل از انجام مرحله 5 باید کابل آن به کنترل باکس متصل شود در غیر اینصورت قفل توسط سیستم شناسایی نمیشود

7- در صورتیکه از کلید تعیین وضعیت استفاده نمیکنید ترمینالهای 15 و 16 را جمپر کنید (حالت اتوماتیک)

8- بین ترمینالهای 20 و 21 حتما باید جمپر باشد. در صورت وجود کلید اورژانس نیازی به این جمپر نیست

